

# Type-C High Current Breakout 解説書

みんなのラボ

@od\_1969

# 目次

- 1. Type-C High Current Breakoutとは
- 2. 基板
- 3. パーツリスト
- 4. 電流測定
- 5. 温度測定

奥付

## **WARNING**

記載している内容を使用する場合は 御自身の責任において行ってください。 内容がもとで不利益・不具合が生じても 一切の責任を負いません。 あらかじめご了承ください。

## 1. Type-C High Current Breakoutとは


Type-C High Current BreakoutはUSB Type-C レセプタクルをブレークアウトする基板です。

- 2.54mmピッチのスルーホールにて、VBUS、D-、D+、GND USB2.0相当の信号 線が取り出せます。
- ※CC1、CC2は使用できません。

電流は3Aまでのご利用を推奨します。

#### 2. 基板

Type-C High Current Breakoutは高電流に対応するため4層基板となっています。 TOP(L1)とBTM(L4)面でGND、L2/L3面でVBUSを配線しています。 USB Type-CレセプタクルのD-、D+の信号線はリバーシブル接続に対応するため TOP(L1)とBTM(L4)面で配線しています。



L2/L3

## 3. パーツリスト

部品番号	種類	部品詳細
CN1	USB Type-C コネクタ	ヒロセ CX70M-24P1
CN2	2.54mmピッチコネクタ	ピンヘッダ、ピンソケット等

### 4. 電流測定結果

測定器: TAKASAGO KX-100L、KIKUSUI PLZ164W USB Type-C ケーブル: ELECOM MPA-CCS03BK 両端コネクタ: Type-C High Current Breakout



5V3A時






20V5A時


## 5. 温度測定結果

測定器: Apiste FSV-210L

USB Type-C ケーブル: ELECOM MPA-CCS03BK 両端コネクタ: Type-C High Current Breakout



電流値:5A 表



電流値:5A 裏

# **MEMO**

#### 奥付

Type-C High Current Breakout解説書 発行日 2018年10月08日 発行 みんなのラボ HP http://wakanyan.net/ twitter https://twitter.com/minnano\_lab mail minnanolab@gmail.com 印刷 コンビニのコピー機